

Niveles de cobertura de OneWorld PLUS

Cobertura del tren motriz

Cubre los componentes principales de su vehículo y ofrece protección contra muchas averías mecánicas importantes, que incluyen:

- Motor
- Turbocompresor / sobrealimentador
- Transmisión
- Transferir caso
- Eje motriz
- Juntas y juntas

Cobertura Powertrain Plus

Cuando Powertrain no es suficiente, Powertrain Plus Coverage lleva la protección al siguiente nivel con:

- Gobierno
- Frenos
- Eléctrico
- Aire acondicionado

Cobertura Deluxe Plus

Disfrute de un nivel excepcional de cobertura con la ventaja de Powertrain, Powertrain Plus y los siguientes beneficios adicionales:

- Suspensión delantera y trasera
- Eléctrico mejorado
- Entrega de combustible
- Enfriamiento

Cobertura Ultimate Plus

Protéjase y proteja a su familia con lo último en cobertura de vehículos. Protege su vehículo de la avería de cualquier pieza que no se encuentre en las exclusiones.



**Protección de vehículos
USTED diseña**

**Tu eliges
Tu nivel de cobertura
La duración de su contrato
Tu numero de millas
Tu deducible**

Solo First Guard OneWorld Plus le ofrece la flexibilidad de elegir el plan de cobertura, la duración de la cobertura, la cantidad de millas cubiertas y deducibles para adaptarse a la forma en que maneja y al presupuesto con el que vive. Ya sea que maneje 5,000 o 50,000 millas por año, le facilitamos la elección de la cobertura adecuada para usted. Así que siéntate y disfruta del paseo. Te tenemos cubierto.

PROPORCIONADO Y ADMINISTRADO POR:



First Guard Warranty Corporation
P.O. Box 1129
Bedford, Texas 76095

Esto no es un contrato. El contenido de este folleto está limitado por su tamaño. Todos los términos y condiciones del acuerdo se incluyen en el Contrato de servicio del vehículo.



**Un mundo
MÁS**

**Flexible
Confiable
Asequible**

OneWorld PLUS Características

- Múltiples términos de tiempo y kilometraje
- Cobertura hasta 150,000 millas/24/7
- Asistencia en carretera 24/7
- Tarjeta de crédito reclamo pagos
- Completamente asegurado

¿Necesitas más beneficios? Te tenemos cubierto.

Alquiler de vehículos	Cubre los costos del transporte sustituto de hasta \$40 por día/\$280 por reparación, en cualquier reparación cubierta.
Servicio de remolque / carretera	No te quedes varado en el lado de la carretera. Cubre los gastos de servicios de remolque/carretera en reparaciones cubiertas hasta \$150 por incidente.
Interrupción de viaje	Viajar lejos de casa? Reembolso hasta \$150 por día/hasta \$450 por ocurrencia por interrupción de su viaje, cuando el viaje es más de 100 millas de su hogar.
Clave perdida / bloqueo	Ayuda a cubrir los costos asociados con los servicios de cerrajería de vehículos.

Cobertura del tren motriz



MOTOR

Bloque de cilindros, cabeza (s) de cilindros, caja giratoria, pistones, aros de pistón, cojinetes de biela, cigüeñal, cojinetes principales de cigüeñal, árbol de levas, cojinetes de árbol de levas, seguidores de levas, cadena o correa de distribución, engranajes de distribución, guías, tensores, balancines, Ejes de balancines, casquillos de balancines, válvulas de culata, guías de válvulas, elevadores de válvulas, resortes de válvulas, sellos de válvulas, retenedores de válvulas, asientos de válvulas, varillas de empuje, bomba de agua, bomba de combustible, bomba de aceite y carcasa de la bomba de aceite, balanceador armónico, cárter de aceite Tapa de la cadena de distribución, colectores de admisión y escape, tapas de válvulas, soportes de motor, pernos de engranajes de levas, pernos de equilibrador armónico, pernos de cabeza



TURBOCHARGER / SUPERCHARGER

(Sólo instalado de fábrica) Carcasa del turbocompresor / sobrealimentador y todas las piezas lubricadas internamente



TRANSMISIÓN

Caja de transmisión y todas las piezas lubricadas internamente, convertidor de par, volante / placa flexible, modulador de vacío, unidad de control de cambios electrónicos, enfriador de la transmisión, montajes de la transmisión, cárter de aceite, cilindro maestro del embrague / esclavo, cojinete piloto, cojinete desechable



TRANSFERIR CASO

Caja de transferencia y todas las piezas lubricadas internamente



EJE MOTRIZ

Caja del eje impulsor, todas las piezas lubricadas internamente dentro del eje impulsor, cubos de bloqueo, ejes de transmisión, cojinetes de soporte central, juntas universales, juntas de velocidad constante, cojinetes del eje, actuador de tracción en las cuatro ruedas, cubierta del diferencial



SELLOS Y JUNTAS

Cobertura provista para los sellos y juntas de los componentes cubiertos diseñados para evitar la pérdida de los refrigerantes, lubricantes y fluidos necesarios.

Cobertura Powertrain Plus



GOBIERNO

Todas las piezas internas contenidas dentro de la caja de dirección, piñón y cremallera, bomba de dirección asistida, mangueras de dirección asistida, nudillos de dirección, brazo Pitman, brazo tensor, extremos de varilla de acoplamiento y enlace de arrastre, amortiguador de dirección, ejes y acoplamientos de la columna de dirección superior e inferior, Mecanismo interno de inclinación-rueda, caja de dirección y carcasas de piñón y cremallera, cilindro de asistencia de dirección asistida, enfriador de bomba de dirección asistida, viga y bujes dobles en "I", tope de desplazamiento de la dirección

Dirección de la rueda trasera:

Eje de dirección y acoplamientos traseros, cilindro y bomba de potencia, unidad de control electrónico / solenoide, unidad de control de fase, motor paso a paso, caja de dirección, bastidor de la válvula de control, extremos de varilla de acoplamiento



FRENOS

Cilindro maestro, Cilindro de freno eléctrico, Amplificador de vacío / hidráulico, Pinza de freno de disco, Cilindros de rueda, Válvula de compensación, Líneas y conexiones hidráulicas de freno, Unidad de control hidráulico, Conjunto de freno de remolque hidráulico y sus componentes

ABS Componentes de freno:

Sensores de velocidad de la rueda del procesador de control electrónico, bomba hidráulica / conjunto del motor, válvula moduladora de presión / válvula de descarga de aislamiento, acumulador



ELÉCTRICO

Alternador, regulador de voltaje, motor de arranque, solenoide de arranque y mecanismo de arranque, arnés de cableado del compartimiento del motor, unidad de control de sincronización computarizada, módulo de encendido electrónico, sensor de ángulo del cigüeñal, sensor de golpe, interruptor de encendido, cilindro de bloqueo del interruptor de encendido, motor de limpiaparabrisas de ventana delantera y trasera Bomba e interruptor de lavadora, interruptor de luz de parada, interruptor de faro, interruptor de señal de giro, calentador / CA Interruptor de velocidad del ventilador, calentador manual / A.C. Cabezal de control, bocinas, arnés de cableado del freno del remolque, cableado de la fuente de alimentación auxiliar, iluminación exterior de la cabina, unidad de conmutación e interruptor del tanque de combustible auxiliar, sensores O-2



AIRE ACONDICIONADO

Condensador, compresor, compresor embrague y p Polea, líneas y mangueras de aire acondicionado, evaporador, polea loca y polea intermedia, interruptor de corte de compresor alto / bajo, válvula de expansión Interruptor de ciclo de presión Las siguientes partes también están cubiertas si son requeridas en relación con la reparación de una parte cubierta enumerada y solo si la parte falló:

- Secador de acumulador
- receptor Tubo de orificio
- Petroleo
- Refrigerante

Cobertura Deluxe Plus



SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Brazos de control superior e inferior, ejes del brazo de control y cojinetes o bujes, juntas de rótula superior e inferior, brazo y bujes de radio, barras de torsión, soportes y bujes, barra estabilizadora, enlaces y bujes, puntales, placas de cojinetes de puntal, soporte de husillo y husillo, Rodamientos de ruedas, barra de protección, barra de seguimiento, parachoques de suspensión, resortes de hoja, grilletes y herrajes de resorte de hoja, amortiguadores de carga, amortiguadores, resortes de asistencia de carga, resortes helicoidales

Suspensión de amortiguación variable:

Compressor, Control Module, Dampening Actuador, Solenoid, Struts, Height Sensor, Mode Selector Switch



ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Bomba de inyección de combustible e inyectores, bomba de vacío, tanque de combustible, unidad de envío del tanque de combustible, líneas de suministro de combustible de metal, regulador de presión de combustible, unidad de conmutación / interruptor del tanque de combustible



ENFRIAMIENTO

Motor y ventilador de enfriamiento del motor, embrague del ventilador, tensor de la correa, radiador, núcleo del calentador, termostato, motor del soplador, válvula de agua caliente, enfriador de aceite del motor, líneas y conexiones del enfriador



MEJORADO ELÉCTRICO

Grupo de instrumentos electrónicos, Distribuidor, Bobina de encendido, Sistema electrónico de entrada combinada, Módulo de control de crucero, Transductor, Servo, Amplificador, Módulo de control del tren motriz, Motores de faros delanteros, Motor de la ventanilla eléctrica, Motor del asiento eléctrico, Motor de espejo eléctrico, Motor de antena / Asiento eléctrico Motor superior convertible, motor del techo solar eléctrico, interruptor de la ventana eléctrica, interruptor de acoplamiento del control de crucero, interruptor del asiento eléctrico, interruptor del motor del espejo eléctrico, interruptor de desempañador trasero, actuador de bloqueo de la puerta eléctrica e interruptor

MÚLTIPLES OPCIONES DE DEDUCIBLE DISPONIBLES!

Cobertura Ultimate Plus

Cobertura para todas las partes enumeradas en Deluxe Plus Cobertura y cualquier otra parte, excepto los artículos que se enumeran en la Sección de Exclusiones del Contrato.

OneWorld PLUS COBERTURA RECARGADA

PAQUETE DE TECNOLOGIA - (opcional) (Incluido en la cobertura Ultimate Plus) Brinda cobertura para los accesorios activados por voz de manos libres instalados en fábrica; Cámara de respaldo y sensores; Pantalla de visualización de video; Sensores de punto ciego; Bloqueo de la compuerta trasera; Visera iluminada de vanidad; Kilometraje Ordenador; Liberación del tronco de emergencia; Programador Automático de Control de Clima; GPS / sistema de navegación; Reproductores de TV / VCR / DVD instalados de fábrica; Instalado en la fábrica Wi-Fi / Bluetooth enrutador integrado; Cargador inalámbrico; y puertos USB.

COBERTURA DE JUNTAS Y JUNTAS- (Opcional) Incluido para vehículos con menos de 100,000 millas al momento de la venta. Brinda cobertura para sellos y juntas de componentes cubiertos diseñados para evitar la pérdida de los refrigerantes, lubricantes o fluidos necesarios.

ELECTRICO MEJORADO - (Opcional) Incluido en las coberturas Deluxe Plus y Ultimate Plus.

USO COMERCIAL - (obligatorio según corresponda) Incluye los vehículos utilizados para la agricultura o la ganadería, el trabajo en ruta (no incluye la remoción de nieve), las actividades en el lugar de trabajo, el trabajo de servicio o reparación y la entrega de mercancías.

COBERTURA DE NIEVE - (obligatorio según corresponda) Brinda cobertura para los vehículos utilizados para la remoción de nieve, siempre que el vehículo esté debidamente equipado para dicho uso y no se use comercialmente (a menos que se compre el recargo por Uso comercial).

KIT DE ELEVACIÓN - (obligatorio según corresponda) Brinda cobertura para llantas, elevadores de carrocería y elevadores de suspensión de tamaño insuficiente / insuficiente que son instalados por el concesionario o centro autorizado en el momento de la venta del vehículo.

COBERTURA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS HÍBRIDOS

-(opcional) (Incluido en Ultimate Plus) Brinda cobertura para el ensamblaje del inversor de energía; Conjunto del motor de accionamiento; Asamblea del generador; Sistema de enfriamiento híbrido Motores y bombas de soplado; Estator y rotor del sistema híbrido; y todas las unidades de control de sistema híbrido y sensores.

COBERTURA DE EMISIONES - Brinda cobertura para recipientes de emisión y vapor; Válvula de ventilación positiva del cárter; Tapa y rotor del distribuidor; y sistemas de escape (incluyendo bombas de smog, convertidor catalítico, silenciador y tuberías).

AIRBAGS / SISTEMAS DE SEGURIDAD RESTRAINT

-(opcional) (Incluido en la cobertura Ultimate Plus) Brinda cobertura para bolsas de aire; Sensores de impacto; Clock Springs; Cinturones de seguridad; Tensor de anclaje y pestillo; Sistema de Presencia de Pasajeros; Sensores de ocupación; Módulos de inflado y módulo de detección de restricción. Las coberturas recargadas pueden no estar incluidas, consulte el Contrato de servicio del vehículo para obtener más información.

Ciertas restricciones se aplican a las coberturas de uso comercial, arado de nieve y kit de elevación, consulte el Contrato de servicio del vehículo para obtener detalles completos.